



NewVote Verkiezingsdienst


Instructie voor stembureauleden



Programma

- Wat gaan we doen?
 - Demonstratie/presentatie NewVote stemmachine
 - Hands-On training
 - Maken toets

Het stemapparaat



- 1 stempaneel (touch-screen);
- 3 kleppen om het stemgeheim van de kiezer te waarborgen
- 1 bedieningskastje;
- 1 verkiezingenstick (geheugenkaart);
- 1 printer met printrol;
- 1 reserve printrol;
- 1 GPRS kaart voor mobiele communicatie;
- 1 snoer voor aansluiting op het stopcontact
- 1 reinigingsdoekje
- 3 sleutels (bedieningssleutel, beheerssleutel, sleutel achterzijde);
- 1 accu kabel.

Voor het opstarten




- Handelingen
- Sleutels
- Apparaat aangezet, en dan.....

Handelingen

- Stempaneel open (vasthouden)
- Achterklep open
- Kastje uitnemen
- Snoer aansluiten
- Kabels netjes borgen
- Aanzetten (zilveren knop)
- Achterklep dicht en op slot



De sleutels

- Sleutel achterklep
- Beheerssleutel (moet eruit worden gehaald, *duwen en draaien*)
 - Is alleen nodig bij schorsing en afsluiten
- Bedieningsleutel (staat horizontaal)



Startprocedure

- De opstart schermen





Startprocedure (vervolg)

- De schermen



Startprocedure (slot)


- De schermen



- en dan Klaar voor de start!

De bediening



- Keuze verkiezing(en)
- Wat te doen bij miskeuze
- Apparaat vrijgeven aan de kiezer, door START te drukken





De diverse stadia

- Begin (van verkiezing, alleen bij 2 verkiezingen)
 - Partijen
 - Kandidaten
 - Bevestigen
-
- Apparaat staat weer neutraal (status: Gereed)

Stadium Begin



Stadium Partijen





Stadium Kandidaten

SDC_0001

Stadium Kandidaten (Kandidaten)
Kandidaten 4

Achternaam A.B. (Voornaam) (n.v)	10
Achternaam A.B. (Voornaam) (n.v)	10
Achternaam A.B. (Voornaam) (n.v)	10

Stadium Bevestigen



Stadium Neutraal

STN_0004

Concentrated

Dem.

Referendum

Status: Correct

Element: C

STEMBUREAU

NewVote


verkiezingsdienst

Wersie: 5.0

Copyright 2005 Sdu Uitgeverij

BLANCO stemmen

- Blanco stemmen kan op het moment dat de partijen op het stempaneel staan




Bijzondere situaties

- Het afbreken (kiezer is weggegaan)
- Het schorsen van de stemming
- Stroomuitval


Afbreken

- Bedieningssleutel verticaal zetten
- Keuze maken
- Sleutel is weer horizontaal geplaatst
- Stem wordt geteld indien kiezer op OK heeft gedrukt.



Schorsing

- Beheerssleutel horizontaal plaatsen
- Druk op MENU (rechtsonder)
- Maak keuze en volg mededelingen op het bedieningskastje




Apparaat schakelt zelf uit

Stroomuitval

- Kiezer even laten wachten
- Bij lange onderbreking stadsdeelkantoor bellen
- Als stroom is hersteld, opnieuw aanzetten
- Van huidige kiezer is nog ***niets*** opgeslagen
- Opslaan ***pas bij laatste OK***


Afsluiten verkiezingen

- Afsluiten stembureau
- Achterklep open zetten
- Beheerssleutel plaatsen
- Druk MENU
- Kies Definitief afsluiten, volg aanwijzingen op paneel
- Vervolgens.....



Afsluiten verkiezingen (vervolg)

- Uitslagen zijn opgeslagen




- Druk op OK

Printen

- Controleer palletje aan rechterkant printer

Moet omhoog staan!



Printen (vervolg)

- Let op bij het Printen!!

Papier even begeleiden

STEMBUREAU SDU_0004

Controleer of de printer is aangesloten

Klik op OK als u de uitslag wilt printen

Klik op Overslaan om de printopdracht over te slaan

OK


Overslaan

Bezig met printen.

Een moment geduld a.u.b.

Resultaat

- Na het printen van de resultaten
- Uitslag zichtbaar op paneel
- Direct OK drukken (i.v.m. versturen)



Verzenden resultaten

- Mobiele communicatie



STEMBUREAU SDU_0004

Wilt u de resultaten
versturen via mobiele communicatie?

Ja Nee

- Druk op JA


Communicatie

- Apparaat meldt zelf status van verzending



Communicatie (vervolg)

- Wanneer verzenden niet lukt melding in **ROOD**
- Na maximaal 2 pogingen afbreken en doorbellen




Communicatie (slot)

- Na verzenden, op OK drukken
bij miscommunicatie AFBREKEN drukken
- Apparaat schakelt zelf uit


Verkiezingenstick

- Nadat apparaat is uitgeschakeld
- Verkiezingenstick uitnemen, door palletje in te drukken



Tot slot

- Na afsluiten uitslag zo nodig nogmaals printen
- Apparaat aanzetten
- Bij melding op paneel uitslag bekijken
- Keuze PRINT maken
- Wat als het paneel niets meldt....



Stembureau : TST_00016

Alle verkiesingen

NextVote Verkiezingssysteem
Resultaat overzicht
Stembureau TST_00016

Gemeenteraad

1. Lijst 1

Kandidaat	Plaats	Aantal
1. Kandidaat 1. B (m)	TestGemeente	0
2. Kandidaat 2. G (v)	TestGemeente	0
3. Kandidaat 3. E (m)	TestGemeente	0
4. Kandidaat 4. V (m)	TestGemeente	0
5. Kandidaat 5. F (m)	TestGemeente	0
6. Kandidaat 6. L (m)	TestGemeente	0
7. Kandidaat 7. H (m)	TestGemeente	0
8. Kandidaat 8. T (m)	TestGemeente	0
9. Kandidaat 9. P (m)	TestGemeente	0
10. Kandidaat 10. G (v)	TestGemeente	0
11. Kandidaat 11. P (m)	TestGemeente	0
12. Kandidaat 12. E (m)	TestGemeente	0
Totaal 1. Lijst 1		0

2. Lijst 2

OK

Tot slot (vervolg)

- Apparaat staat neutraal (is na opstarten)
- Plaats beheersleutel horizontaal
- Druk op MENU
- Kies 'Toon resultaten'
- Op paneel drukken op PRINT
- Na printen, druk MENU en kies

'ZET STEMAPPARAAT UIT'